


APNEA COMPUTER HIZLI BAŞLATMA KILAVUZU

OMR1 SAATİNİZİ ETKİN KILIN

OMR1 saatiniz batarya sarfiyatını önlemek için enerji tasarruf modundadır. Bu nedenle, herhangî bir tuşa 5 saniyeden fazla süreyle basarak etkin kılmanız gerekmektedir.

TUŞLARIN PAYLAŞIMI



Mod Butonu (M)

- Güncel Saat, Dive Recall (Dalış Hatırlatma), Kronograf, Geri Sayım Zamanlayıcı ve Dual Time (Çift Zaman) Modu arasında seçim yapmak için.
- Ayar moduna girmek için basılı tutunuz.

Yukarı/Başlat/Durdur Butonu (U)

- Ayar değerini değiştirmek veya ayar Modu esnasında ayar değerini artırmak için.
- Kronograf veya Geri Sayım Zamanlayıcı Modu esnasında 'başlat' veya 'durdur' işlevini etkin kılmak için.
- Güncel Zaman Modunun dalış-işlevi ekranını değiştirmek için.
- Dive Recall (Dalış Hatırlatma) Modunda dalış kaydı seçmek için.

Aşağı/Sıfırla Butonu (D)

- Günlük Alarmı göstermek için.
- Ayar değerini değiştirmek veya ayar ekranı esnasında ayar değerini azaltmak için.
- Kronograf veya Geri Sayım Zamanlayıcı için değeri silmek için.
- Dive Recall (Dalış Hatırlatma) Modunda dalış kaydı seçmek için.

EL Butonu (EL)


- Otomatik geri aydınlatmayı ON veya OFF olarak ayarlamak için, 2 saniye süreyle (EL) butonunu basılı tutunuz.
- EL geri aydınlatmasını yaklaşık 3 saniye süreyle açmak için.
- Otomatik Geri Aydınlatma
- Otomatik Geri Aydınlatma ON olarak ayarlanmış ise, tuşa basıldığında EL geri aydınlatması otomatik olarak 3 saniye süreyle yanacaktır.

NOT: Başlıca tuş işlemleri önceki paragraflarda özetlenmiştir, bununla birlikte detay işlemler için aşağıdaki paragrafların okunması tavsiye edilir.

1. SAAT modu



2. DALIŞ modu



Dalış Modu

- Kullanıcı dalar ve yaklaşık 1,5 metre (4,92 ft) su seviyesine ulaşırsa, otomatik olarak Dalış Modu etkin kılınacaktır.
- Dalış Modu belirlediğinde, ekranda aşağıdaki bilgiler görüntülenecektir:
 - 1) Güncel su derinliği.
 - 2) Güncel su ısısı.
 - 3) Dalış Durum Göstergesi.
 - 4) Geçen Dalış Süresi.
 - 5) Güncel Saat Ekranı (Opsiyonel).
 - 6) Maksimum Derinlik.

3. KRONOGRAF modu




Kronograf Modu

- Bu Saat, geçen zamanı ve güncel ara zamanı (split time) ölçen bir kronometre işlevi içerir.
- Kronografin ölçüm kapasitesi:
 - Ölçüm çözünürlüğü: 1/100 saniye
 - Ölçüm aralığı: 99 saat, 59 dakika ve 59,99 saniye.

Kronografin Kullanımı

- Kronograf Ekranı seçildiğinde, kronografı çalıştırmak için (U) butonuna basınız. Sayımı durdurmak için tekrar (U) butonuna basınız.
- Kronograf çalışırken (D) butonuna basılması, kullanıcının bir ara zaman (split time) almasına imkan tanıyacak şekilde, sayım ekranını donduracaktır.

4. GERİ SAYIM modu



Geri Sayım Zamanlayıcı Modu

5. DUAL TIME (ÇİFT ZAMAN) modu



Dual Time (Çift Zaman) Modu

- Bu Saat, denizyüzü yolculuklarda kullanıcıya diğer saati bildiren bir Dual Time (Çift Zaman) Modu içerir.

Dual Time (Çift Zaman) ayarı

- Ayar ekranını seçmek için, Dual Time (Çift Zaman) Ekranında 2 saniye süreyle (M) butonunu basılı tutun, 'Dakika' alanı yanıp sönmeye başlayacaktır.
- Ayar ekranında, farklı ayarlardan birini seçmek için, yanıp sönen alanı bir sonraki diyagrama taşımak için (M) butonuna basınız.
- 'Saat' veya 'Dakika' yanıp sönyorsa, sayıyı artırmak veya azaltmak için (U) veya (D) butonuna basınız (sayıyı daha yüksek bir hızla ayarlamak için butonu basılı tutunuz).
- Ayar tamamlandıktan sonra, ayar ekranından çıkmak için, 2 saniye süreyle M butonuna basınız. 1 dakika süreyle herhangi bir tuşa BASILMAZSA, Saat otomatik olarak ayar ekranından çıkar.

6. AYAR modu


Saatin Ayarlanması

- Ayar ekranını seçmek için, Güncel Zaman Modunda 2 saniye süreyle (M) butonunu basılı tutunuz, 'Saniye' alanı yanıp sönmeye başlayacaktır.
- Ayar ekranında, farklı ayarlardan birini seçmek için, yanıp sönen alanı bir sonraki diyagrama taşımak için (M) butonuna basınız.
- Ayarlardan biri yanıp sönerken (saniye hariç), sayıyı artırmak veya azaltmak / ayarı değiştirmek için (U) veya (D) butonuna basınız (sayıyı daha yüksek bir hızla ayarlamak için butonu basılı tutunuz).
- Saniye alanı yanıp sönmeye başladığında, sıfırlamak için (U) veya (D) butonuna basınız.
- 'Bip' (tuş tonu) ON olarak ayarlanmış ise, tuşa basıldığında bir bip sesi duyulacaktır.
- 'Çan' (Saat Başı Çan) () üzerine çevrilmiş ise, Saat her saat bir defa çalacaktır.
- Ayar tamamlandıktan sonra, ayar ekranından çıkmak için, 2 saniye süreyle M butonuna basınız. 1 dakika süreyle herhangi bir tuşa BASILMAZSA, Saat otomatik olarak ayar ekranından çıkar.

7. ÜRÜNÜN KAYDEDİLMESİ

OMR1 saatinizi kaydederek, Omer'in saatinizle ilgili güncellemeleri size e-mail aracılığıyla göndermesine ve garantiye etkin kılmasına izin verirsiniz, www.omer-sub.com sitesine bakınız.

8. BATARYA ŞARJÖRÜ



9. TEKNİK SPESİFİKASYON

Güncel Zaman Modu

- Saat, Dakika, Saniye ekranı
- Ay, Tarih, Haftanın Günü ekranı
- 2000 yılından 2099 yılına kadar Otomatik Takvim
- 12/24 saat formatı
- Ay/Tarih veya Tarih/Ay ekranı
- Saat başı Çan
- Günlük Alarm
- Isı Ekranı

Kronograf Modu

- Çözünürlük: 1/100 saniye
- Aralık: 99 saat, 59 dakika, 59,99 saniye
- Ara Zaman (Split Time) işlevi

Geri Sayım Zamanlayıcı Modu

- Çözünürlük: 1 saniye
- Aralık: 99 saat, 59 dakika, 59,99 saniye
- Son 10 dakikada her bir dakikada bir bip
- Son dakikada her 10 saniyede bir bip
- Son 5 saniyede her saniyede bir bip
- Geri sayım sıfırlandığında 30 saniye süreyle bir bip

Dalış Modu

- Dalış alanı için Deniz veya Göl seçimi
- 1,5 metre su derinliğine dalındığında veya çıkıldığında Dalış Modunu otomatik olarak etkin kılma/devreden çıkarma
- Güncel Dalış süresi, Derinlik, Dalış alanı, Güncel Zaman, Maksimum derinlik ve Su ısısı ekranı
- Derinlik Birimi: metre veya fit seçimi
- Derinlik çözünürlüğü: 0,1 m / 0,328 ft
- Maksimum Derinlik: 100 m / 328 ft
- Otomatik Dalış günlüğü hafızası

Isı Ekranı

- Birim: °C / °F seçimi
- Çözünürlük: 1°C / 1°F
- Aralık: -10°C ile +60°C / 14°F ile 140°F arası

Dive Recall (Dalış Hatırlatma) Modu

- Kaydedilecek ve hatırlatılacak maksimum 199 kayıt
- Her dalış kaydı aşağıdakileri içerir:

Kayıt numarası
Başlama Saati ve Tarih
Dalış Süresi
Maksimum Dalış Derinliği
Minimum Su Isısı
Dalış Alanı Göstergesi
Güncel/önceki/tüm kayıtları silme işlevi

Batarya

- Tip : Lityum İyon Şarj edilebilir
- Ebatlar : 20 x 3 mm
- Kullanım ısısı : -20°C ile 50°C arası
- Kod : PD2032 3 Volt

10. GARANTİ

Bu Omer ürünü, malzeme ve işçilik kusurlarına karşı, AB içinde satın alındığı tarihten itibaren iki yıl süreyle, AB dışında ise bir yıl süreyle garanti kapsamındadır. Bu süre zarfında Omer, kendi kanaatine göre, normal kullanım esnasında hasar gören komponentleri onarır veya değiştirir. Onarım veya değişiklikler için müşteriye parça veya işçilik için herhangi bir maliyet yüklenmeyecektir. Bununla birlikte, Omer, herhangi bir ülkenin kanunlarını ihlal ederek elde edilmiş ve/veya kullanılmış ürün veya hizmetler için garanti taleplerini reddetme hakkını saklı tutar.

Birçok dile çevrilmiş komple kullanıcı kılavuzuna web sitemizden ulaşabilirsiniz:
www.omersub.com